

















Кресло-реклайнер Relax Melvery 7436

Спасибо за выбор эргономичного кресла-реклайнера Relax Melvery. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

После вскрытия упаковки проверьте комплектацию:

A		4 шт.	D		2 шт.	G		1 шт.
B		2 шт.	E		2 шт.	H		1 шт.
C		2 шт.	F		4 шт.	I		1 шт.





Управление трансформацией кресла



Рычаг управления блокировкой/разблокировкой механизма трансформации кресла.

Внимание: При регулировании положения кресла избегайте попадания руки между рычагом и рамой.

